

Onderhoud Stoomunit

1. Controle wateraansluiting
2. Testen werking inlaatklep
3. Controle staat van slangen watertoevoer en overstort
4. Controle connectoren op stoomcilinder
5. Controle staat van slang tussen stoomcilinder en koperen stoomleiding
6. Controle staat van aflaatklep en evt. reinigen van klep
7. Controle rubberring in aflaatklep
8. Controle Drainage cup, onder aflaatklep, op kalk vervuiling
9. Controle staat van afvoer e.v.t. reinigen sifon
10. Controle elektrische aansluitingen en stroom meten van elk verwarmingselement
11. Stoomleiding doorspoelen
12. Injectiepunt Euca controleren en evt. reinigen
13. Controle Eucapomp en slangen op vervuiling en werking
14. Controle desinfectiepomp en slangen indien aanwezig
15. Controle stoominlaat in de cabine
16. Controle verlichting
17. Controle afzuiging: Ventilator indien aanwezig, pijpen of slangen of deze nog goed bevestigd zitten en buiten controle op e.v.t. vervuiling.
18. Controle deur, scharnieren en klink
19. Bedrijfsurenteller uitlezen en resetten

Het leeglaten van de Cilinder van Professionele Stoomunits

1. Toets "**Mode**" totdat het "**Service**" LED zal oplichten
2. Druk nu "**Select**" totdat er "**MORE**" in het display verschijnt
3. Druk nu "**Set**"
4. Druk nu "**Select**" totdat er "**Ot of**" in het display staat
5. Druk nu "**Set**" en er staat dan "**Ot on**" in het display en de cilinder loopt leeg
6. Als de Cilinder leeg is druk dan weer op "**Set**". "**Ot of**" staat dan weer in het display en de klep is weer dicht
7. Druk nu op "**Mode**" totdat u uit het menu bent
8. Zet nu spanning van de stoomunit weer aan
9. U kunt de Cilinder reinigen of de installatie weer starten

Voor vragen kunt U contact opnemen met: service@vsbwellness.nl

Vugts Sauna Bouw • Sprenkeleind 16-18 • 5087 LD Diessen
T: +31 (0) 13 504 7000 • www.vsbwellness.nl • info@vsbwellness.nl