

Het starten van Pomp 1:

Dubbele snelheid pomp:



Druk op **Pomp 1** icoontje om de pomp op een lage snelheid te starten. Als je voor de tweede keer op Pomp 1 icoontje drukt gaat de pomp draaien met een hoge snelheid.

Als je voor de derde keer drukt wordt pomp 1 uitgeschakeld.

Enkele snelheid pomp:

Druk op **Pomp 1** om de pomp 1 aan te zetten. Druk een tweede keer om pomp 1 uit te zetten.

Een ingebouwde timer schakelt de pomp automatisch uit na 20 minuten draaien, of het moet zijn dat het handmatig gedeactiveerd is.

De pomp 1 indicator licht op wanneer pomp 1 aanstaat. Met de dubbele snelheid pomp zal de indicator knipperen als pomp 1 op lage snelheid draait.

Het starten van pomp 2:

Dubbele snelheid pomp:



Druk op **Pomp 2** om pomp 2 te laten draaien op lage snelheid. Druk je een tweede keer op dit icoontje dan gaat pomp 2 met een hoge snelheid draaien. Als u voor een derde keer op dit icoontje drukt dan stopt de pomp.

Enkele snelheid pomp:

Druk op **Pomp 2** om de pomp te laten draaien, druk een tweede keer op dit icoontje om de pomp weer af te zetten.

Een ingebouwde timer schakelt de pomp automatisch uit na 20 minuten draaien, of het moet zijn dat het handmatig is gedeactiveerd.

De pomp 2 indicator licht op wanneer pomp 2 aanstaat. Met de dubbele snelheid zal de indicator knipperen als pomp 2 op lage snelheid draait.

Het aanzetten van de verlichting:

Twee-intensiteit licht:

Druk het **Light** icoontje in om het licht met een hoge intensiteit te laten branden. Druk een tweede keer om het licht met een lage intensiteit te laten branden. Druk een derde keer om het licht uit te zetten.

Eén-intensiteit licht:

Druk op **Light** icoontje om het licht aan te zetten. Druk een tweede keer om het licht uit te zetten.

Een ingebouwde timer schakelt de pomp automatisch uit na 2 uur branden, of het moet zijn dat het handmatig gedeactiveerd is.

De "Light" indicator wordt weer gegeven in het display als het licht met een hoge intensiteit brandt, het knippert als het licht met een lage intensiteit brandt.

Instellen van de temperatuur:

Gebruik de **Warm** en **Cool** iconen om de temperatuur in te stellen. In, De ingestelde temperatuur wordt gedurende 5 seconde in het display weergegeven om de nieuwe instelling te bevestigen. De temperatuur kan variëren van 15 °C tot 40 °C. Het Set Point symbool geeft de ingestelde temperatuur weer. NIET de huidige watertemperatuur

Automatische waterverwarmer starten:

Als het water 0,5°C lager is dan de ingestelde temperatuur zal de verwarmers automatisch aan gaan om het water te verwarmen zodat de temperatuur van het water weer 0,5 °C is gestegen.

De Heater indicator brandt als de heater aan is. De indicator knippert als het water verwarmt moet worden maar de heater nog niet is gestart.


Pas op: Als u systeem in een low current mode staat zal de heater niet starten als twee pompen of meer op een hoge snelheid draaien.

De programmering van het filtersysteem

Het systeem werkt automatisch twee filtercyclussen af, om de 12 uur zal het systeem automatisch aanspringen. Gedurende een filtercyclus zal pomp 2 gedurende 1 minuut aan gaan, daarna zal pomp 1 aanspringen en de cyclus afwerken ook de ozonator is actief.

Het instellen van een filtercyclus gaat als volgt:

- 1.
- 2.
- 3.



1. Druk op **light** en houdt deze vast gedurende 5 seconde. In het display verschijnt de ingestelde filtercyclus in uren.

2. Gebruik de **warm/cool** om de instelling te veranderen. 0= geen filtratie, 12= continue filtratie.

3. Als de gewenste tijd in het display wordt weergegeven, moet u **light** weer indrukken om het te bevestigen. De filtercyclus zal starten.

Het filter cycle icoontje zal oplichten als de filtercyclus aan is.

Als het Filter Cycle icoontje onregelmatig knippert betekend dat het filtersysteem na 3 uur is gestopt dit omdat het watertemperatuur de ingestelde temperatuur met 1 °C overschrijdt, als de temperatuur weer gezakt is tot 0,5°C boven de ingestelde temperatuur voor het einde van de cyclus, Het filteren begint weer en zal de resterende tijd afwerken. Na een uitval, zal de filtercyclusduur terug gaan naar de ingestelde waarde (6 uur). In dit verhaal start de 1^e filtercyclus na 12 uur na dat de power is hersteld.

Probleemoplosser:

De heater indicator wordt aangegeven als de pompen op hoge snelheid draaien.

De verwarming zal automatisch uit gaan als de pompen op een hoge snelheid gaan draaien omdat anders te veel stroom gevraagd wordt.

Als de pompen gedurende 1 minuut gaan draaien zal het filter cycle icoontje te knipperen. Onze winter mode beschermt de spa tegen de kou. Een paar keer per dag zullen de pompen gedurende 1 minuut draaien om het water te beschermen tegen het bevroren in de slangen.

De temperatuur van het water knippert.

Dit gebeurt als de temperatuur in de spa de 44 °C heeft bereikt. Ga niet het water in, zorg ervoor dat de temperatuur van het water zal gaan dalen. Laat de cover open, zodat het water kan afkoelen. Het systeem moet gereset worden door de stroom van de spa af te halen, gedurende 20 seconde. Dit gebeurt als het water een temperatuur van 43°C heeft bereikt. Neem contact op met de dealer als dit probleem zich blijft herhalen.

Drie punten knipperen/FLO melding in het display

Er is een probleem gevonden. Ga niet in het water. Controleer en open de waterkleppen. Maak de filters schoon als het nodig is. Controleer het waterniveau, vul het water bij als het nodig is. Haal de stoom van de spa af, en zet opnieuw weer stroom op uw spa om het systeem te resetten.

Neem contact op met uw dealer als het probleem zich herhaalt.