

## Handleiding LED Remote control

Door op de **COL+ / COL-** toets te drukken kun je een van de 20 voorgeprogrammeerde kleuren kiezen. (16 regenboog kleuren / 4 witte kleuren).

Met de **PRG+ / PRG-** toets kun je kiezen uit 12 verschillende programma's .

- 1.) Vaste kleur (laatst opgeslagen vaste kleur).
- 2.) Normale kleurwisseling (alle 8 kleuren wisselen om de 5 sec van kleur).
- 3.) Medium kleurwisseling ( alle 8 kleuren wisselen om de 20 sec van kleur).
- 4.) Langzame kleurwisseling (alle 8 kleuren wisselen om de 40 sec van kleur).
- 5.) Willekeurige dimmen en oplichten van de standaard 8 kleuren.
- 6.) Willekeurige kleurwisseling van de standaard 8 kleuren.
- 7.) Simulatie van een brandend vuur (rood en oranje).
- 8.) (Flash) Willekeurige felle blauwe bliksem flitsen.
- 9.) (Burst) Willekeurig flitsen van de 8 standaard kleuren (niet synchroon met andere besturingen).
- 10.) Snelle kleurwisseling van 8 kleuren.
- 11.) Kleurwisseling rood, groen, blauw.
- 12.) Dimmen en oplichten van 3 gecombineerde kleuren.



Het dimmen van de LED verlichting kun je doen door de **SHIFT** toets samen met de **DIM+ / DIM-** toets in te drukken. De LED verlichting kun je in 8 standen dimmen.

Het **in / uit schakelen** van de LED verlichting kun je doen door de **SHIFT** toets samen met de **OFF** toets in te drukken.

Met de **SAVE+OFF** toets schakel je de verlichting uit. Wanneer de LED verlichting opnieuw wordt ingeschakeld zal deze beginnen op laatste eindstand.



Specialist in maatwerk sauna's en wellness projecten