

## Handleiding RGB(W) LED Remote control

Door de slider te gebruiken zonder op één van de selectie toetsen te drukken, kun je een kleur uit het kleurenpalet kiezen.

Door kort op de **dim** ●●● toets te drukken wordt de dimfunctie op de slider geactiveerd. Dit is te zien aan de knipperende rode led rechtsboven op de afstandsbediening. Door de slider naar links te vegen gaat de verlichting minder fel branden. Door de slider naar rechts te vegen, gaat de verlichting feller branden.


Door kort op de **dim** ●●● toets, en daarna op één van de selectie toetsen te drukken (bijvoorbeeld rood), dan wordt de functie van deze selectie toets geactiveerd.


<b>dim</b> ●●● + Wit	= Programma +
<b>dim</b> ●●● + Blauw	= Programma -
<b>dim</b> ●●● + Groen	= Color +
<b>dim</b> ●●● + Rood	= Color -



Verschillende programma's .

- 1.) Vaste kleur (laatst opgeslagen vaste kleur).
- 2.) Normale kleurwisseling (alle 8 kleuren wisselen om de 5 sec van kleur).
- 3.) Medium kleurwisseling ( alle 8 kleuren wisselen om de 20 sec van kleur).
- 4.) Langzame kleurwisseling (alle 8 kleuren wisselen om de 40 sec van kleur).
- 5.) Willekeurige dimmen en oplichten van de standaard 8 kleuren.
- 6.) Willekeurige kleurwisseling van de standaard 8 kleuren.
- 7.) Simulatie van een brandend vuur (rood en oranje).
- 8.) (Flash) Willekeurige felle blauwe bliksem flitsen.
- 9.) (Burst) Willekeurig flitsen van de 8 standaard kleuren (niet synchroon met andere besturingen).
- 10.) Snelle kleurwisseling van 8 kleuren.
- 11.) Kleurwisseling rood, groen, blauw.
- 12.) Dimmen en oplichten van 3 gecombineerde kleuren.

Door kort op de power toets  te drukken kan een programma worden gepauzeerd.

Het **in / uit schakelen** van de LED verlichting kun je doen door de power toets  3 seconden in te drukken.

Specialist in maatwerk sauna's en wellness projecten

**Vugts Sauna Bouw b.v.**