

Sauna instookschema

Het hout waarvan uw sauna is gemaakt ondergaat een zeer strenge controle. Dit hout wordt bij onze leveranciers gedroogd en geselecteerd. Omdat hout een natuurprodukt is treedt er tijdens het vervoer en verwerking, onder invloed van weers- en luchtvochtigheidsomstandigheden, toch weer een vervochtiging van het hout op. Om deze reden dient u uw sauna langzaam op te stoken en wel zoals hieronder beschreven staat.

Dagen	Temperatuur	Tijd
1e dag	opstoken tot 40° C	2 tot 3 uur op deze temperatuur houden
2e dag	opstoken tot 60° C	2 tot 3 uur op deze temperatuur houden
3e dag	opstoken tot 70° C	2 tot 3 uur op deze temperatuur houden
4e dag	opstoken tot 80° C	2 tot 3 uur op deze temperatuur houden
5e dag	opstoken tot 80° C	2 tot 3 uur op deze temperatuur houden

Uw sauna is nu klaar voor gebruik.

Let op:

De eerste twee of drie keer uw sauna **niet hoger** stoken dan 80°C, daarna kunt u de cabine tot iedere gewenste temperatuur verwarmen.

Vochtigheid:

U kunt de luchtvochtigheid controleren met een hygrometer. Is de luchtvochtigheid te laag dan kunt u een schepje water met eventueel een saunageurtje op de saunastenen gieten.

Let op: Saunageurtjes altijd verdunnen. Nooit puur op de kachel gieten !!

Na verloop van enkele weken/maanden kan de sauna te droog worden. U kunt dan de wanden van de cabine voor het opstoken een beetje met water vochtig maken.

Onderhoud van de sauna:

Het schoonmaken van uw sauna kunt u het beste doen met een harde borstel en met een speciaal sauna-reinigings-middel (Alivida onderhoudset). De vloer moet u regelmatig dweilen.