

Instookschema

Het hout waarvan uw sauna is gemaakt ondergaat een zeer strenge controle. Dit hout wordt bij onze leveranciers gedroogd en geselecteerd. Maar omdat hout een natuurproduct is treedt er tijdens het vervoer en verwerking, onder invloed van weers- en luchtvochtigheidsomstandigheden, toch weer vervochtiging van het hout op.

Om deze reden dient u uw sauna langzaam op te stoken en wel zoals hieronder beschreven staat.

Dagen	Temp.	Tijd
1 ^e dag	Opstoken tot 25° C	2 tot 3 uur op deze Temp. Houden
2 ^{de} dag	Opstoken tot 50° C	2 tot 3 uur op deze Temp. Houden
3 ^{de} dag	Opstoken tot 60° C	2 tot 3 uur op deze Temp. Houden
4 ^{de} dag	Opstoken tot 70° C	2 tot 3 uur op deze Temp. Houden
5 ^{de} dag	Opstoken tot 80° C	2 tot 3 uur op deze Temp. Houden
6 ^{de} dag	Opstoken tot 80° C	2 tot 3 uur op deze Temp. Houden

Uw sauna klaar voor gebruik.

Let op: de eerste twee of drie keer uw sauna gebruiken en niet hoger stoken dan 80 C, daarna kunt u de cabine tot iedere gewenste temperatuur verwarmen.

Vochtigheid:

U kunt de luchtvochtigheid controleren d.m.v. een hygrometer. Is de luchtvochtigheid te laag dan kunt u een schepje water met eventueel een saunageurtje op de saunastenen gieten.

Onderhoud van de sauna:

Het schoonmaken van uw sauna kunt u het beste doen met een harde borstel en met een speciaal sauna- reinigings- middel (Alivida onderhoudset). De vloer moet u regelmatig dweilen.